

Istruzione per ciotole luminose di calcestruzzo

OPITEC



Lumino d'Avvento di calcestruzzo



Materiale utilizzato:	Nr. articolo	Quantità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g	570130	a necessità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g	570152	a necessità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g	572084	a necessità
Stampo per colate - quadrato, plastica, ca. 250 x 250 mm, ca. 40 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 3000 g di calcestruzzo Kreativ	588478	1
Formestone medium antiaderente 'Aqualite' 100 ml	480666	1

Bicchieri decorativi di vetro ca. ø 100 x 100 mm, trasparenti, 2 pezzi	573231	2
Candela ca. ø 80 x 200 mm, bianco	418355	4
Assortimento di fogli di cera, ca. 200x100mm, ca. 0,5 mm spessore, mix colorata-	447420	1
Foglio di cera, ca. 100x200 mm, ca. 0,5 mm spessore, oro	418838	in alternativa
Foglio di cera, ca. 100x200 mm, ca. 0,5 mm spessore, argento	418849	in alternativa
Filo metallico per fiori, ø0,35mm/100m, marrone	200907	1
Attrezzi consigliati:		
Bicchieri di plastica, 1000 ml, 12 pezzi	478427	1
Spatola di alluminio ca. 300 x 20 x 2 mm	477797	1
Fustellatore stella ø 24 mm	535327	1

Attrezzi/ materiali necessari:

Righello, pennello a setola, forbice, setaccio, guanti usa e getta, bilancia da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola (vecchia frusta da cucina), sabbia oppure piccole pietrine, carta da cucina, tronchesino

Istruzione:

1. Prendere in mano lo stampo quadrato.
2. Spalmare all'interno delle forme la sostanza Formestone. (Seguire le istruzioni sul prodotto)
3. Lasciare asciugare l'applicazione.
4. Mescolare il calcestruzzo Kreativ seguendo le istruzioni sul prodotto.
5. Eliminare già da subito delle pietre più grandi dal calcestruzzo Kreativ con il setaccio.
6. Riempire l'interno con il calcestruzzo liquido.
7. Colare prima uno strato di ca. 1 cm di spessore.
8. Lasciare asciugare per ca. 15 minuti.
9. Appoggiare ora i quattro portalumini di vetro sullo strato lasciato asciugare.
10. Allineare i portalumini con l'aiuto di un righello.
11. Appesantire i portalumini di vetro con sabbia o piccole pietre.
12. Colare ora nella superficie rimanente tra i portalumini del calcestruzzo.
13. Lasciare asciugare il calcestruzzo per ca. 1 – 3 giorni (a secondo della grandezza del modello).
14. Prendere la piastra di calcestruzzo (con i portalumini) dallo stampo.
15. Lasciare indurire ancora senza stampo, in modo che l'umidità residua possa fuoriuscire.
16. Svuotare la sabbia o le pietre dai portalumini e puliteli.
17. Avvolgere attorno il bordo superiore dei portalumini del filo per avvolgimenti marrone.
18. Fustellare dalla piastra di cera, con l'aiuto del fustellatore stella, 10 stelle.
19. Tenerle in mano, per farle assumere una temperatura ambiente.
20. Pressare le stelle sulle candele.
21. Inserire le candele nei portalumini.

ATTENZIONE! Non lasciare le candele accese incustodite!

Lumini per il periodo natalizio



Materiale utilizzato:	Nr. articolo	Quantità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g	570130	a necessità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g	570152	a necessità
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g	572084	a necessità
Stampo per colate - cerchio, plastica, ca. ø 250 mm, ca. 40 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 3000 g di calcestruzzo Kreativ	588467	1
Formestone medium antiaderente 'Aqualite', 100 ml	480666	1
Lumini in contenitore di vetro, 4 pezzi, ca. ø 45 x 25 mm	439013	3
Mascherina Mask Stencil - Fantasy Retro ca. 210 x 297 mm	574776	
Deco & Lifestyle colore 230 ml, bianco	446228	1
Deco & Lifestyle colore 230 ml, nero soft	446376	1
Attrezzi/ materiali consigliati:		
Colla spray riposizionabile per mascherine, 36 ml	483642	1
Pennello Stencil, misura 8 - ø 18 mm	491669	1
Bicchieri di plastica, 1000 ml, 12 pezzi	478427	1
Spatola di alluminio ca. 300 x 20 x 2 mm	477797	1

Attrezzi/ materiali necessari:

Righello, pennello a setola, forbice, setaccio, guanti usa e getta, bilancia da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola (vecchia frusta da cucina), sabbia oppure piccole pietrine, bicchiere per acqua, pennello stencil (per tamponare), carta da cucina

Istruzione:

1. Prendere in mano lo stampo cerchio.
2. Spalmare all'interno delle forme la sostanza Formestone. (Seguire le istruzioni sul prodotto.)
3. Lasciare asciugare l'applicazione.
4. Mescolare il calcestruzzo Kreativ seguendo le istruzioni sul prodotto.
5. Eliminare già da subito delle pietre più grandi dal calcestruzzo Kreativ con il setaccio.
6. Riempire l'interno con il calcestruzzo liquido.
7. Colare prima uno strato di ca. 2 cm di spessore.
8. Lasciare asciugare per ca. 15 minuti.
9. Appoggiare ora i quattro portalumini di vetro sullo strato lasciato asciugare.
10. Allineare i portalumini con l'aiuto di un righello.
11. Appesantire i portalumini di vetro con sabbia o piccole pietre.
12. Colare ora nella superficie rimanente tra i portalumini del calcestruzzo.
13. Lasciare asciugare il calcestruzzo per ca. 1 – 3 giorni (a secondo della grandezza del modello).
14. Prendere il cerchio di calcestruzzo (con i portalumini) dallo stampo.
15. Lasciare indurire ancora senza stampo, in modo che l'umidità residua possa fuoriuscire.
16. Svuotare la sabbia o le pietre dai portalumini e puliteli.
17. Spruzzare sul retro della mascherina Fantasy Retro la colla spray riposizionabile per mascherine.
18. Lasciare asciugare l'applicazione.
19. Premere la mascherina sul cerchio di calcestruzzo.

20. Tamponare il motivo della mascherina con entrambi i colori sul cerchio di calcestruzzo.
21. Lasciare asciugare il colore.
22. Utilizzando lo spray adesivo la superficie del calcestruzzo incorpora lo spray. Così, la superficie di calcestruzzo sarà
23. Non volendo questo effetto, non utilizzare lo spray adesivo. Allora però bisogna lavorare in modo molto pulito, per evitare che il colore non entri sotto la mascherina.
24. Inserire i lumini di cera nei portalumini.

ATTENZIONE! Non lasciare i lumini accesi incustoditi!

Buon divertimento nella realizzazione vi augura
il team creativo OPITEC!