

Istruzioni

Guardaroba a disco



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Compensato di pioppo, 300 x 600 x 15 mm	701032	1
Compensato di pioppo, 300 x 600 x 15 mm	701021	in alternativa
Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondi, misure: ca. \varnothing 10 - 30 mm, 5 mm spessore, ca. 100 pezzi	700634	1
Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondi, misure: ca. \varnothing 30 - 80 mm, spessore 20 - 30 mm, 2 kg	700863	2
Deco & Lifestyle colore per hobby bianco, 230 ml	446228	1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, sabbia	608312	1
Deco & Lifestyle colore per hobby 230 ml, grigio pietra	446332	1
Deco & Lifestyle colore per hobby rosa, 230 ml	446262	1
Deco & Lifestyle colore Hobby 230 ml, rosa antico	608367	1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, taupe	446354	1
legno - cono per figure, testa: ca. \varnothing 25 mm, cono: ca. 56 mm di altezza, fondo: ca. \varnothing 40 mm, altezza totale: ca. 81 mm.	543374	3
Ponal® Express colla per legno, 120 g	301149	1
Attrezzi consigliati		
Set di pennelli acrilici, 3 pennelli piatti acrilici nelle misure 2, 6, 12, 12, set da 3	490342	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	in alternativa
Stick di ricarica ca. \varnothing 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	in alternativa
Ugello lungo \varnothing 2,8 mm, dosaggio preciso in punti difficili da raggiungere. Adatto per la pistola per colla STEINEL® N°319101	319189	in alternativa
Attrezzi necessari		
Sottomano, righello, penna, forbici, spazzola di setola, tazza di acqua, rotolo da cucina, cacciavite a batteria per forare e avvitare, viti per legno abbinare		

Sottoparagrafo



Praticare almeno due fori alla stessa altezza sul bordo superiore della tavola di legno in modo da poter appendere l'armadio in un secondo momento senza problemi. Dividere la larghezza del lato anteriore della tavola di legno per quattro, segnare con una matita.



Fissare i coni alla marcatura. Invece che con la colla per legno, i coni possono essere fissati in alternativa con una vite. Con la punta per legno praticare un foro nel cono al centro. Trapanare il tabellone nei tre punti contrassegnati. Fissare ora il cono sul retro del pannello di legno con una vite per legno. Dipingere il cono e la tavola, lasciare asciugare la vernice.



Fissare i dischi più grandi sulla scheda.



Dipingere i singoli dischi, per consentire alla vernice di asciugare.



Collegare ora i dischi più piccoli ai dischi in legno esistenti.

Buon divertimento dal tuo team creativo OPITEC!