

Istruzioni

Lampada punti



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Lampada da tavolo - treppiede, ca. ø 200 x 370 mm (senza lampada)	513860	1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, nero	618445	1
Marabu Do-it Metallic Spray, 150 ml, oro rosso metallic	618478	1
Cartoncino a specchio, color oro, ca. 50 x 70 cm, retro bianco	427057	1
OPITEC Fustellatore - cerchio, XS, ø 16 mm	526119	1
OPITEC Fustellatore - cerchio, S, ø 25 mm	535737	1
Collante universale 90 g	539697	1
Punti di colla, ca. ø 8 mm, 80 pezzi	303739	in alternativa
Punti di colla, ca. ø 2 mm, 130 pezzi	311918	in alternativa
Utensili necessari		
Sottomano (carta di giornale), forbici, fustellatore		

Istruzioni



1
Colora con lo spray oro rosso metallic l'interno del coprilampada.
Lascia asciugare il colore.



2
Colora con lo spray nero l'esterno del coprilampada.
Lascia asciugare il colore. Con i fustellatori taglia diversi cerchi dal cartoncino a specchio color oro. Fissa i cerchi fustellati (con colla o punti di colla) sull'esterno del coprilampada.
Monta il coprilampada sul treppiede.
Inserisci la lampadina (attacco E14, 9/25 Watt, 220-240 V / 50 Hz).

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo team creativo OPITEC!