

# Istruzioni

## Lampada quilling



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Metallo - paralume, ca. ø 200 x 200 mm, foro ca. ø 41 mm	586465	1
Pellicola per lampadari, opaco trasparente, ca. 64 x 33 cm, ca. 0,3 mm spessore, 2 pezzi	461093	1
Fermacampioni - testa tonda ottonati, ca. 12 mm, 100 pezzi	284015	1
Strisce di carta, 130 g/mq, ca. 350 x 10 mm, 100 strisce	519589	1
Collante universale 90 g	539697	1
PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, ghiaccio	624644	1
PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, azzurro	624655	1
PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, bianco	624688	1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, blu turchese	618456	1
Lampadario pensile, cavo per lampadario, con sospensione e contropeso (fornitura senza lampadina), 1 m, presa E27, 230 V	116013	1
Cavo per lampadario con interruttore (fornitura senza lampadina), 1,5 m, presa E27, 230V	103524	in alternativa
Utensili consigliati		
Pen Quilling - Soft Grip, ca. 170 x 20 – 30 mm	570912	1
Occhiellatrice e perforatrice - Crop-A-Dile	530866	1
Righello da ritaglio di alluminio, 400 mm lunghezza, 2 scale inch e cm	305708	1
Taglierino 18 mm	301372	1
Cerchiografo cerchi nelle misure da 1 mm a 36 mm	550697	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	in alternativa
Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	in alternativa
Utensili necessari		

Tappetino di taglio, righello, matita, carta, compasso, pinza punzonatrice, cutter, forbici, pen quilling, cerchiografo, colla (o pistola incollante con stick)

## Istruzioni



Prendi le misure del paralume in metallo per tagliare la pellicola (ca. 64 x 20 cm). Pratica tre fori alle due estremità della pellicola con la pinza punzonatrice. Il diametro dei fori deve essere pari alla larghezza dei fermacampioni. Avvolgi il paralume con la pellicola e fissala con la colla. Blocca la pellicola alle estremità con i fermacampioni nei tre fori.



Usando la penna quilling, avvolgi le strisce a spirale (usa strisce di diversi colori). Misura il diametro delle spirali sul cerchiografo. Per formare gocce ed ellissi di carta, piega la spirale di carta verticalmente su uno o entrambi i lati.



Attacca spirali, gocce ed ellissi sulla pellicola della lampada (utilizza colla o pistola incollante). Lascia asciugare l'applicazione di colla.



Colora con lo spray il paralume decorato. Lascia asciugare il colore. Monta il cavo e la lampadina (presa E27, 230 V).

*Buon divertimento dal  
tuo team creativo OPITEC!*