

# Istruzioni per la tecnica al tovagliolo combinata con mosaico 2015/16

# OPITEC



<b>Materiale utilizzato</b>	<b>numero articolo</b>	<b>pezzi</b>
<b>sottobicchiere quadrato</b>		
Legno-cornice/sottopentola quadrato, 350x350x 7mm	407695	1 x
Colore acrilico Reeves 75 ml, bianco	442318	<b>1 x</b>
Colore acrilico Reeves 75 ml, turchese scuro	473922	1 x
Set di tovaglioli, 10 motivi, Blue Harmony, set da 20	444167	1 x
Colla per tovaglioli Art Potch 150 ml	451373	1 x
Set smalto a freddo 50 ml	437939	1 x
Mosaico Softglas quadrato, 10 x 10 mm, 200 g	506414	2 x
Mosaico Softglas quadrato, 20 x 20 mm, 200 g	506724	2 x
Mosaik-Softglas-Quadrat 30 x 30 mm, 200 g	551567	2 x
Fugenmasse 250 g, weiß	539686	2 x
OPITEC Bastelkleber 35 ml	301265	1 x
<b>Rundes Tablett</b>		
Holz-Tablett, ca. ø 300 x 60 mm	545243	1 x
Acrylfarbe Reeves 75 ml, weiß	442318	1 x
Acrylfarben-Set Modern, 4 x 59 ml	487336	1 x
Servietten-Set Blue Harmony, 10 Motive, 20er-Set	444167	1 x
Serviettenkleber Art Potch 150 ml	451373	2 x
Kaltglasur-Set 50 ml	437939	1 x
Mosaik-Crash Glas, 200 g, transparent	563290	1 x
Fugenmasse 250 g, weiß	539686	1 x
<b>Empfohlenes Werkzeug:</b>		
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	438197	1 x
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	807196	1 x
<b>Benötigtes Werkzeug:</b>		
Borstenpinsel, weicher Borstenpinsel, Schere, (Einweg)Handschuhe, Messbecher, Rührbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch		

## ISTRUZIONI



1. Dipingere la parte superiore della piastra del sottobicchiere con il colore bianco.
2. Fare asciugare lo strato di colore. (Con il colore bianco, i contorni del tovagliolo assumono un effetto più pregiato.)
3. Tagliare il tovagliolo della dimensione della piastra.
4. Togliere lo strato superiore stampato del tovagliolo dai due strati inferiori.
5. Posizionare il motivo del tovagliolo, con la parte inferiore sulla piastra con il fondo bianco. (Motivo rivolto verso l'alto.)
6. Stendere sul motivo il collante per tovagliolo dal centro del piatto verso l'esterno.
7. Utilizzare un pennello a setole morbide.
8. Lasciare asciugare il collante per tovagliolo.
9. Colorare la cornice del sottobicchiere con il colore acrilico turchese scuro.
10. Fare asciugare il colore.
11. Fissare la cornice con la colla (sul lato superiore della piastra.)
12. Mescolare lo smalto a freddo secondo le istr. riportate sul prodotto.
13. Far scorrere lo smalto nella cavità del sottobicchiere attraverso il motivo del tovagliolo.
14. Lo strato di smalto a freddo non deve essere troppo spesso in modo che in seguito possa essere stuccato.
15. Stendere lo strato di smalto in modo uniforme all'interno del sottobicchiere.
16. Mettere subito le tessere trasparenti di mosaico nello smalto ancora umido.
17. Lo smalto deve ora asciugare completamente.
18. Stuccare la superficie mosaico con la sostanza per le fughe.
19. Per fare ciò mescolare la sostanza per le fughe (seguendo le istr. sul prodotto) in una ciotola mediante.
20. Stuccare la superficie mosaico (utilizzando guanti usa e getta si può applicare la sostanza direttamente con la mano).
21. Eliminare, dopo ca. 15 minuti, con una spugna umida, la sostanza in eccesso.
22. Ripetere questa procedura più volte.
23. Lasciare asciugare la sostanza per le fughe durante la notte.
24. Lucidare con un panno asciutto la superficie di mosaico.

Realizzare allo stesso modo il vassoio rotondo, cambiando solo i materiali.

Dare una mano di fondo di colore bianco all'interno del vassoio, il bordo esterno viene dipinto con colore.

Buon divertimento nella realizzazione vi augura  
il team creativo OPITEC!