

Istruzioni per il tavolino di calcestruzzo

OPITEC



Materiale utilizzato:

Tavolo grande:

Deco metallo-stampo per dolci ø 19 cm	945733	1 x
Kreativ-calcestruzzo 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart set di colori acrilici 10 x 59 ml-o	574042	1 x
Rico Design set di colori acrilici 12 x 22 ml	533716	1 x
Sfere di legno con foro 45 mm, 3 pezzi	602006	2 x
Sfere di legno con foro 35 mm, 5 pezzi	601952	6 x
Tondello di faggio 8 mm, 50 cm	682217	4 x

Tavolo piccolo:

Deco metallo-stampo per dolci ø 12,5 cm	945744	1 x
Kreativ-calcestruzzo 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart set di colori acrilici 10 x 59 ml-o	574042	1 x
Rico Design set di colori acrilici 12 x 22 ml	533716	1 x
Sfere di legno con foro 25 mm, 8 pezzi	601930	3 x
Tondello di faggio 6 mm, 50 cm	681533	2 x

Attrezzi consigliati:

Cera per dividere forme al silicone, 60 ml	407066	1 x
Pistola termoincollante Bosch PKP-18E	301128	1 x
Bosch stick di ricarica ca. 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1 x
UHU colla per legno Express, 75 g	309034	1 x
Guanti usa e getta 100 pezzi, misura M	936396	
Guanti usa e getta 100 pezzi, misura L	942458	

Attrezzi/ materiali necessari:

Sottomano, pennello piatto a setola (2x), olio vegetale, bicchiere per acqua, carta da cucina, guanti (usa e getta), bilancia da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola (vecchia frusta), pietrine oppure sabbia, forbice, cesoia da giardinaggio, trapano con punta per legno

Istruzione:



Per i tavoli utilizzate come forma di calcestruzzo i due stampi decorativi per dolci.

1. Mescolate il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto. Spalmate all'interno dello stampo decorativo dell'olio vegetale oppure della cera per dividere forme al silicone (pennello). Travasate il calcestruzzo Kreativ. Battete più volte leggermente lo stampo sul fondo per dissolvere le bolle d'aria nel calcestruzzo.

SUGGERIMENTO! Lavorando con la cera, il lato esterno di calcestruzzo rimane liscio. Utilizzando dell'olio vegetale, tra il calcestruzzo e lo stampo si creano bollicine. Quindi nel calcestruzzo si formano piccoli fori. Inserite nel calcestruzzo ancora umido le prime quattro sfere di legno. I fori devono essere visibili centralmente. In questi fori più avanti si inseriscono i tondelli con le ulteriori sfere di legno (gambe del tavolo). Lasciate indurire il calcestruzzo. (A seconda delle dimensioni dell'oggetto ca. 2 - 3 giorni). Estraeτε il calcestruzzo dallo stampo. Lasciate indurire nuovamente il modello di calcestruzzo. Dipingete le quattro sfere di legno inserite.

2. Ripassate i fori delle sfere di legno prima dell'utilizzo con il trapano. Così le sfere poi scivolano meglio sui tondelli di legno. Dipingete le sfere nel colore desiderato. Lasciate asciugare il colore.



3. Accorciate i quattro tondelli nella lunghezza necessaria. La lunghezza dipende dalla quantità delle sfere di legno inserite più avanti. (Lunghezza delle gambe del tavolo).



4. Inserite ora le sfere di legno dipinte sui tondelli (gambe del tavolo). Fissate ogni ultima sfera inferiore con colla per legno oppure con la pistola termoincollante. Incollate quindi le quattro gambe del tavolo nelle sfere già fissate nello stampo di calcestruzzo.



Buon divertimento nella realizzazione vi augura il team creativo della OPITEC!