

Colouraplast giostrina mobile

OPITEC



Materiale utilizzato:

Colouraplast 200 g, giallo limone	430074	1 x
Colouraplast 200 g, giallo tuorlo	429990	1 x
Colouraplast 200 g, arancione	430063	1 x
Colouraplast 200 g, rosso	430018	1 x
Colouraplast 200 g, violetto	429945	1 x
Colouraplast 200 g, trasparente	429956	1 x
Filo di nailon 0,3 mm, 50 m	537259	1 x
Rocailles-Mix trasp. colorato, 4,5 mm, 17 g	550044	2 x
Rocailles-Mix opaco colorato, 4,5 mm, 17 g	549845	2 x

Utensili consigliati:

Set di fustelle per guarnire, 42 parti	474892	1 x
Set di fustelle "anelli", 14 parti	541375	1 x
Forme per fondere di metallo, 3 parti	430122	1 x

Utensili necessari:

olio vegetale, carta da cucina, trapano (numero di giri basso, punta elicoidale per metallo), forbici, lima, carta smeriglio

ISTRUZIONI

Disco decorativo con motivo intarsiato (Colouraplast):

1. Iniziate con i pezzi decorativi più piccoli che vi servono per fare l'intarsio nel Colouraplast trasparente.
2. Prendete quindi in mano le fustelle per guarnire e le fustelle "anelli".
3. Posizionare le fustelle desiderate distribuite su una forma per fondere il metallo.
4. Riempite ogni fustella con un colore Colouraplast.
5. Lo strato Colouraplast non dovrebbe essere più alto di 5 mm.
6. Fate scogliere il granulato insieme alle fustelle di metallo nel forno a ca. 190° C. (Una guida dettagliata per la fusione del prodotto è allegato al prodotto stesso.)
7. Togliete i pezzi decorativi dalle fustelle.
8. Se non si rimuovono facilmente dalle fustelle di metallo, versate un po' di olio vegetale nelle fustelle.
9. Facendo un po' di pressione le forme Colouraplast escono più facilmente dalle fustelle.
10. Pulite i pezzi decorativi con un pezzo di carta da cucina.



11. Per la creazione dei diversi dischi decorativi prendete una fustella di metallo rotonda.
12. Disponete le piccole parti decorative finite nella forma per fondere.
13. Riempite il resto della forma per fondere con Colouraplast trasparente.
14. Fondete nel forno ancora una volta tutto (pezzi già pronti e granulato trasparente).
15. Così create un disco trasparente con un motivo intarsiato colorato (per la giostrina vi servono 5 dischi).

Dischi rotondi Colouraplast

16. Sciogliete altri 26 dischi rotondi in tinta unita (dimensioni Ø ca. 3-7 cm/set di fustelle "anelli").
17. Dopo il raffreddamento (ca. 5 minuti), togliete i dischi dalle fustelle.
18. Se necessario potete rifinire i bordi dei dischi con una lima o con carta smeriglio per migliorarne la forma.
19. Con un trapano praticate un foro al centro, dall'alto verso il basso, di ciascun disco.
20. Fate attenzione ad usare un numero basso di giri, altrimenti il trapano riscalda troppo il materiale e si incolla.

Disco per la giostrina mobile

21. Per il disco della giostrina mobile vi servono due anelli da ca. Ø 19 cm (forma per fondere Ø 19,5 cm). Create un anello trasparente e uno colorato.
22. Prendete quindi una forma per fondere da Ø 19,5 cm e inserite nel mezzo una fustella "anello" da ca. Ø 10 cm.
23. Riempite questo anello con Colouraplast (1 anello trasparente, 1 anello colorato) e fondeteli come descritto precedentemente. Lasciateli raffreddare e toglieteli dalla forma.
24. Praticate 4 fori ad una distanza di ca. 10 cm, al centro in ciascun anello. (I singoli fili di dischi vengono collegati dopo.)

Creazione dei fili con dischi



25. Prendete in mano il filo di nailon e tagliate un pezzo da ca. 20 cm.
26. Piegare il filo al centro.
27. Infilate il cappio attraverso il foro di uno dei dischi Colouraplast.
28. Infilate le due estremità del filo attraverso il cappio.
29. Ora il disco è appeso al filo con due estremità aperte.
30. Infilate tre rocailles su entrambi i fili.
31. Fissate ora le estremità dei due fili nel foro del disco Colouraplast successivo.
32. Annodate le estremità e tagliate il filo in eccesso.
33. Ripetete questi passi per fissare una quantità diversa di dischi a ogni filo della giostrina mobile. (Avete bisogno di 4 fili.)

Fissaggio dei fili con dischi



34. Appoggiate l'anello trasparente sull'anello colorato. I fori nei dischi devono sovrapporsi.
35. Fissate ora con un nodo ogni filo a entrambi gli anelli sovrapposti (attraverso il foro, di nuovo con un pezzo di filo di nailon).
36. Per appendere la giostrina mobile, tagliate due pezzi di filo nailon da ca. 40 cm.
37. Riempite la metà del primo filo con rocailles.
38. Fissate le estremità del filo negli stessi fori dell'anello, nei quali avete fissato anche i fili con i dischi.
39. Fissate le due estremità del filo nei fori dell'anello che sono diagonalmente opposti.
40. Fissate il secondo filo in uno dei fori restanti.
41. Infilate le rocailles su ca. 10 cm, infilate un'estremità nel mezzo del primo filo e infilate ancora 10 cm di rocailles.
42. Annodate la seconda estremità del filo nell'ultimo foro restante.
43. Tagliate il filo nailon eccedente.

Vi auguriamo buon divertimento,
il vostro team creativo OPITEC!