

106762A

Istruzioni per dipingere il fischietto di legno

OPITEC
Hobbyfix



Lista dei materiali:

1 x fischietto di legno – scatola di montaggio	106762
1 x colore opaco camoscio	451731
1 x colore opaco avorio	452897
1 x colore opaco arancione	451454

Attrezzatura consigliata:

un pennello piatto e uno rotondo, recipiente per acqua

Istruzioni:

1. Costruire il fischietto in base alle istruzioni separate (106762)
2. Fare asciugare il fischietto per tutta la notte.
3. Applicare il color camoscio sui lati esterni del fischietto, fare asciugare. (Non applicare sul pistone e sull'apertura!)
4. Dipingere il disegno con il colore avorio e arancione.
5. Lasciare asciugare i colori.

Vi auguriamo buon divertimento
Il team creativo Opitec