Dal vecchio al nuovo
Piano da tavolo di mosaico rotondo

Materiali utilizzati:	**Art.Nr.:**	**pezzi**
Piastra di styrodur ca. 50 x 30 x 3 cm, verde	872056	4 x
Mosaico-marmo 10 x 10 mm, 200 g, verde	563326	3 x
Mosaico-marmo 10 x 10 mm, 200 g, blu	563393	3 x
Mosaico Byzantic® 10 x 10 mm, 1000 g, mix	593176	2 x
Mosaico di coccio Bits, 500 g, mix verde	513033	4 x
collante al silicone 3D 80 ml	314798	3 x
sostanza per fessure 1000 g, bianco	504906	5 x
Il supporto da tavolo e la sedia non sono ordinabili!		
Attrezzi suggeriti:		
taglierino per polistirolo, azionato da batteria	305672	1 x
fili incandescenti di scorta, 5 pezzi	305683	1 x
batterie per il taglierino, 1,5 V Mignon (AA)	200477	4 x

Attrezzi necessari:

sottomano, pennarello, righello, taglierino, forbice, guanti usa e getta, misurino, contenitore per sostanza per fessure, spatola spugnetta, panno, pennello a setola, carta cucina, taglierino per polistirolo (con accessori) oppure seghetto da traforo

ISTRUZIONI

Abbellire un vecchio tavolo di metallo con piano di mosaico personalizzato.

1. Incollare due lastre di Styrodur (collante al silicone) sul lato lungo (si crea un'unica lastra della misura ca. 50 x 60 cm).
2. Ritagliare dalla piastra una striscia nelle misure 50 x 10 cm.
3. Utilizzare per il taglio il taglierino per polistirolo manuale oppure il seghetto da traforo.
4. Fissare questa striscia sotto le altre due piastre di prima (piastra creata ca. 50 x 70 cm).
5. Dividere la quarta piastra di styrodur in due piastre da 15 x 50 cm.
6. Fissare queste due piastre sul lato lungo 70 cm. Perpendicolari tra loro (piastra risultante 65 x 70 cm, sporgena ca.30 cm sulla seconda piastra)
7. Disegnare su questa piastra assemblata un cerchio di ca. ø ca. 65 cm.
8. Ritagliare questo cerchio con il taglierino manuale per polistirolo.
9. Assicurarsi che il bordo sia obliquo verso l'esterno.
10. Segnare con un pennarello e con l'aiuto di righello il centro della piastra.
11. Incollare ora, partendo dal centro, le diverse tessere di mosaico a forma di cerchio. Anche il bordo deve essere ricoperto di mosaico.
12. Utilizzare per questo lavoro il collante al silicone 3D.
13. Lasciar asciugare il silicone la notte.
14. Distribuire la paste per le fessure sulla superficie di mosaico.
15. Quindi preparare con una spatola la pasta per le fessure (seguendo le indicazioni del prodotto) in una ciotola.
16. Applicare la pasta per le fessure sul mosaico (usando guanti usa e getta si può lavorare direttamente con le mani).
17. Dopo ca. 15 minuti togliere la pasta in eccesso con una spugna bagnata.
18. Ripetere questo passaggio diverse volte.
19. Lasciare asciugare la pasta per fessure durante la notte.

20. Lucidare la superficie di mosaico con un panno asciutto.
21. Fissare con collante al silicone la piastra rotonda di mosaico sul supporto del tavolo.

SUGGERIMENTO!

Con lo smalto a freddo (N° 424211/N° 424222) il vostro piano da tavolo può essere reso resistente al gelo. Spalmare smalto a freddo sull'intera piastra (sopra e sotto). I punti tra piastra e supporto, dove potrebbe penetrare acqua, vanno anche sigillati con smalto a freddo. Utilizzare un pennello per l'applicazione.

Auguriamo buon divertimento nella realizzazione
il team creativo OPITEC